


Refresh™ Manual Sweeper

Balai à main Refresh™



Assembly:

Fit the threaded handle sections together and screw together tightly until secure. Screw the handle grip on the threaded end of the handle.

Assemblage:

Abouter les sections filetées du manche et visser fermement. Visser la poignée du manche dans l'extrémité filetée du manche.

Emptying:

To empty the dirt pans, hold the sweeper over a trash bin and press the bottom of each dirt pan at the points indicated by the arrows.

Vidage:

Pour vider les ramasse-poussières, tenir le balai à main au-dessus d'une poubelle et appuyer sur le bouton au bas de chaque ramasse-poussière aux endroits indiqués par les flèches.

Maintenance:

For best performance keep brushes and bearings clean of hair, threads and other debris.

Entretien:

À des fins de performance optimale, garder les brosses et les roulements exempts de poils, de fils et d'autres débris.

